

## CK-8R6 系列 室內型正／倒數計時數字鐘(六位數) 簡易使用說明



### 標準配件：

- 紅外線遙控器[機 型: **GX-IR05**]，須備 4 號電池\*2 顆：可調整正數、倒數及時間顯示功能。尺寸約 157.5(L) x 44(W) x 12(D) mm。
- 電源供應器：尺寸約 70(L) x 40(W) x 29(D) mm mm、線長約 1.5M。
- 壁掛安裝架：當裝載 CK-2.3R6 及 CK-4R6 安裝好的總厚度會增加約 15~20 mm。

### 操作說明：

時間、溫度循環式顯示設定。[若不想顯示溫度，請將溫度顯示時長之數字輸入為 0，同樣地，若不想顯示時間，請將時間顯示時長之數字輸入為 0]

按 **EDIT** 鍵，即進入 **HH MM SS** 時間編輯、

請用數字鍵輸入，例：輸入 **12 00 00**，即指 12 點，按 **Enter** 鍵儲存所編輯之時間、同時進入 **1 — — \* \*** 格式的 **T1** 編輯（即編輯時間顯示時間長度），例：輸入 **03**，即指時間顯示時長為 3 秒，按 **Enter** 鍵儲所編輯之存 **T1** 設定、同時進入 **2 — — \* \*** 格式的 **T2** 編輯（即編輯溫度顯示時間長度），例：輸入 **05**，即指時間溫度時長為 5 秒，按 **Enter** 鍵儲所編輯之存 **T2** 設定。

### 正時或倒計時設定：

按 **UP** 鍵，即進入**正數計時**模式，螢幕顯示 **00 00 00**，

按 **START** 鍵即開始計時，此時按 **Stop** 鍵則暫停計時、按 **RESET** 鍵會歸零。

按 **Down** 鍵，即進入**倒數計時**模式，螢幕顯示 **00 00 00** 或上次所編輯過之數字，

按 **EDIT** 鍵進行編輯，例：輸入 **00 00 05**，即維持 5 秒的倒數計時，按 **Enter** 鍵儲存，按 **START** 鍵即開始計時，此時按 **Stop** 鍵則暫停計時、按 **RESET** 鍵會回到原本設定的倒數時間；倒數計時結束的同時，繼電器會送出訊號【若有加裝蜂鳴器[屬額外選購擴充功能]，則會有嗶嗶聲】。