

CK-8R 系列 室內型正／倒數計時數字鐘(四位數) 簡易使用說明



標準配件：

- 紅外線遙控器[機 型: **GX-IR02**]，可調整正數、倒數及時間顯示功能。尺寸約 90(L) x 40.5(W) x 10.5(D) mm。
- 電源供應器：尺寸約 70(L) x 40(W) x 29(D) mm mm、線長約 1.5M。
- 壁掛安裝架：當裝載 CK-2.3R 及 CK-4R 安裝好的總厚度會增加約 15~20 mm。

操作說明：

時間、溫度循環式顯示設定。[若不想顯示溫度，請將溫度顯示時長之數字輸入為 0，若不想顯示時間，請將時間顯示時長之數字輸入為 0]

按 **EDIT** 鍵，即進入 **HH MM** 時間編輯、

請用數字鍵輸入，例：輸入 **12 00**，即指 12 點，按 **ENTER** 鍵儲存所編輯之時間、同時進入 **1- - - * *** 格式的 **T1** 編輯（即編輯時間顯示時間長度），例：輸入 **3**，即指時間顯示時長為 3 秒，按 **ENTER** 鍵儲所編輯之存 **T1** 設定、同時進入 **2- - - * *** 格式的 **T2** 編輯（即編輯溫度顯示時間長度），例：輸入 **5**，即指時間溫度時長為 5 秒，按 **ENTER** 鍵儲所編輯之存 **T2** 設定。

正時或倒計時設定：

按 **TIMER1** 鍵，即進入**正數計時**模式，螢幕顯示 **00 00**，

按 **STOP** 鍵即開始計時，此時按 **STOP** 鍵則暫停計時、按 **RESET** 鍵會歸零。

按 **TIMER2** 鍵，即進入**倒數計時**模式，螢幕顯示 **00 00** 或上次所編輯過之數字，

按 **EDIT** 鍵進行編輯，例：輸入 **00 05**，即維持 5 秒的倒數計時，按 **ENTER** 鍵儲存，

按 **STOP** 鍵即開始計時，此時按 **STOP** 鍵則暫停計時、按 **RESET** 鍵會回到原本設定的倒數時間；倒數計時結束的同時，繼電器會送出訊號【若有加裝蜂鳴器[屬額外選購擴充功能]，則會有嗶嗶聲】。